

Maintenir votre sol drainant Hydroway comme au premier jour

Entretien courant et régulier

- Utilisez un souffleur de feuilles ou une brosse à poils souples pour éliminer régulièrement les débris végétaux (feuilles, aiguilles de pin) afin d'éviter la prolifération de mousses.
- Désherbez manuellement les zones périphériques ou les pousses indésirables dans les pores, sans utiliser d'outils métalliques tranchants pour préserver les granulats.

Maintenance préventive saisonnière

- Planifiez un contrôle visuel trimestriel pour identifier les zones de colmatage potentielles, particulièrement après les périodes automnales et hivernales.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité des bords du revêtement pour détecter d'éventuels décollements précoces dus aux cycles gel-dégel ou aux racines d'arbres.
- En période hivernale, ne jamais utiliser d'outils de raclage métalliques (pelles, pics) ; privilégiez une lame en caoutchouc souple ou un déneigement manuel doux.

Interventions en cas d'incidents

- Effectuez un nettoyage à basse pression (jet d'eau ou nettoyeur haute pression réglé à 80-100 bars maximum) pour décoller les débris sans abîmer la résine.
- En cas de taches de graisse ou d'huile moteur, intervenez immédiatement avec un dégraissant neutre biodégradable et rincez abondamment à l'eau claire.
- Si des mousses ou lichens apparaissent, appliquez un traitement anti-mousse spécifique sans chlore ni base acide, compatible avec les résines polyuréthanes.
- En cas de perte de perméabilité localisée, utilisez une machine de type auto-laveuse équipée d'une brosse adaptée pour décolmater les pores.

Précautions d'usage essentielles

- Proscrivez strictement l'utilisation de produits chimiques agressifs, d'acides ou de solvants solvantés qui peuvent dissoudre ou dégrader le liant résineux du revêtement.